

矽膠奶嘴 說明

流速

- 👶 早產兒和新生兒 (SS)
適合 0 歲以上嬰兒的
超慢流速
- 👶 慢流速 (S)
適合 0 歲以上嬰兒

- 👶👶 中流速 (M)
適合 3 個月以上的嬰兒
- 👶👶👶 快流速 (F)
適合 6 個月以上的嬰兒
- 👶👶👶👶 Y 型 (Y)
適合 6 個月以上的嬰兒

儲存及使用

- 每次使用前進行檢查並沿所有方向拉伸奶嘴。在出現損壞或缺陷跡象時丟掉。
- 將未使用的所有部分放在兒童接觸不到的地方。

警告 · 一定要在成人的監督下使用本產品。若將嬰兒單獨飲用時，有可能因嬰兒摔倒或產品被拆解而會發生意外。

- 餵食前，一定要用皮膚的敏感部位檢查食物的溫度，例如手腕背面。
- 使用配方奶粉時，請遵照配方奶製造商的說明，並將新煮沸的水冷卻然後再倒入奶瓶中。
- 切勿將餵食奶嘴當作安撫奶嘴使用。
- 持續的長時間吸入液體可導致蛀牙。即使使用的是非甜味液體，也可能導致幼兒出現蛀牙。如果讓嬰兒整天長時間使用奶瓶，尤其是在夜晚使用時（此時唾液分泌會減少），或者將奶瓶用作安撫奶嘴時，就會發生這種情況。